



### ボタンと表示

時報  
秒  
アラーム  
12:58:48  
P  
CH  
TR  
SP  
A  
B  
C  
D

12時間表示のとき午後を表します  
※24時間表示のときは表示されません

※本取扱説明書に記載されている図は一例です。

### 各モード画面

Bボタンを一回ずつ押すと、図のような順番で各モード画面へ切り替わります。本書の図例は、通常時刻画面を基本としています。

通常時刻画面  
ストップウォッチ  
アラーム  
第2時刻  
タイマー

### カレンダー表示

通常時刻画面で、Cボタンを押している間だけ表示されます。

通常時刻画面  
曜日の表示  
カレンダー  
12/25

時刻の合わせ方 ※約30秒操作しないと設定画面が解除されます。その場合は最初からやり直してください。

### 時刻の合わせ方

※例：12月26日(月)午後10時30分に合わせる場合

- ①通常時刻画面でAボタンを長押し
- ②秒点滅
- ③時点滅
- ④分点滅
- ⑤月点滅
- ⑥日点滅
- ⑦曜日点滅
- ⑧12/24時間表示点滅

■どの段階でもAボタンを1回押すと設定が終了して通常時刻に戻ります。  
■実際には設定中も時刻は進んでいきます。

### ストップウォッチについて

通常時刻画面でBボタンを1回押す

ストップウォッチを表示します

※計測開始後30分を経過するとタイムの表示が1/1計測に変わり、1/10秒以下は表示されません。

1/100秒計測：29分59秒99まで  
1/1計測：30分経過以後

#### 通常計測

最大計測時間は23時間59分59秒です。最大計測時間になると計測を終了します。新しい計測はリセットしてから行なってください。

#### スプリットタイム計測

### アラーム設定

通常時刻画面でBボタンを2回押す

アラームを表示します

①Aボタンを長押しするとアラームの時刻設定が出来ます。  
②「時」が点滅。Cボタンを押すごとに数字が進みます。設定後Bボタンを1回押すと③の状態になります。  
③「分」が点滅。Cボタンを押すごとに数字が進みます。設定後Bボタンを1回押すと④の状態になります。  
④「モード選択」が点滅。Cボタンを押すごとに「t1」「t2」が切替ります。設定後Aボタンを1回押すと時刻設定終了です。※Bボタンを押したら②に戻ります。

t1 通常時刻に合わせて鳴る  
t2 第2時刻に合わせて鳴る

### アラーム・時報のON/OFF設定

アラーム・時報マークが無い状態はアラーム・時報が鳴りません。アラーム画面でCボタンを押すと4種類のON/OFF設定が切替えてきます。

アラームの止め方  
アラーム音はA~Dいずれかのボタンを押すと終了しますが、放置しても約20秒後に自動的に止ります。アラーム・時報は毎日鳴ります。鳴らせたくないときはOFFにしてください。

下記の順にアラームON/OFF及び時報ON/OFFが切り替わります

### カウントダウンタイマーについて

通常時刻画面でBボタンを3回押す

タイマーを表示します

#### 使用方法

スタート

- ・カウントダウン終了時のピープ音はA~Dいずれかのボタンを押すと終了します。
- ・9秒前から「ピ」という音でカウントダウン終了を知らせ、0になるとピープ音が10回鳴って終了します。
- ・カウントアップ機能はありません。
- ・動かし始めたタイマーの一時停止はできませんが、元の設定時間に戻す事はできません。
- ・終了したタイマーは「0」に戻ります。次に使用する際は再度時間の設定を行なってください。
- ・時間を設定しない「0」の状態はCボタンを押すとピープ音が10回鳴ります。

Cボタンでカウントダウンスタート。Cボタンで一時停止できます。一時停止を解除するにはもう一度Cボタンを押します。

#### 時間の設定

①Aボタンを長押しするとタイマー設定が出来ます。  
②「時」が点滅。Cボタンを押すごとに数字が進みます。設定後Bボタンを1回押すと③の状態になります。  
③「分」が点滅。Cボタンを押すごとに数字が進みます。設定後Bボタンを1回押すと④の状態になります。  
④「秒」が点滅。Cボタンを押すごとに数字が進みます。設定後Aボタンを1回押すと設定の終了です。※Bボタンを押したら②に戻ります。

### 第2時刻の時刻設定

第2時刻とは  
・通常時刻とは別に、もう一つの時刻を表示する事が出来ます。海外旅行などの使用に便利です。

第2時刻モードについて  
・秒は通常時刻のものが表示されます。第2時刻では秒の設定はできません。  
・第2時刻は特に設定しなくても時計の使用には支障ありません。必要な場合のみ設定してお使いください。

通常時刻画面でBボタンを4回押す

①Aボタンを長押しすると時刻設定が出来ます。  
②「時」が点滅。Cボタンを押すごとに数字が進みます。設定後Bボタンを1回押すと③の状態になります。  
③「分」が点滅。Cボタンを押すごとに数字が進みます。設定後Bボタンを1回押すと④の状態になります。※Bボタンを押したら②に戻ります。