

ワイヤレス充電付きデジタルクロック 取扱説明書

取説番号 G-IC110b

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品を末永く御愛用頂ける様に、この取扱説明書をよく読んで正しくお使いくださいようお願い申し上げます。なお、この保証書はお手元に保管して必要に応じてご覧ください。

- 製品や説明書の内容は改良などのため、予告なしに変わる事があります。
- この製品によって生じたいかなる支出・損益、その他の損失に対しては一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- この取扱説明書は許可なく変更・複製しないでください。

本製品は、ワイヤレス充電対応のスマートフォン等を置くだけで充電することができるクロックです。

対応機器について

☐最大10Wのワイヤレス充電対応の機器に限ります。
☐すべてのワイヤレス充電対応の機器との互換性を保証するものではありません。

スマートフォンの対応機種はこちら

各部名称

※本取扱説明書に記載されている図は一例です。

【表面】

【裏面】

■バックアップ用ボタン電池の交換方法

※この電池では時計は動作しません

①ボタン電池フタのネジを外します。

②ボタン電池フタをスライドして外します。

③新しい電池をセットしてボタン電池フタのネジをしめてもとに戻します。

プラスの精密ドライバー

※ネジが小さいのでご注意ください。

2か所のツメの下に入れる

■付属品

ACアダプター（長さ：約1.8m）

※当製品専用となります。

※ご使用時はケーブルを束ねてください。

製品について

- 本製品は、設定した時刻が保存されるバックアップ機能付きです。この機能は、電池ボックス内部のボタン電池の残量がなくなるまで維持できます。（付属のボタン電池は、モニター用の為保証対象外です。）
- 本製品は、製造の都合上、内蔵のデジタル基板が透けて見える場合があります。
- 底面には木目調シートの合わせ目がありますが、キズ・割れではありません。

ご使用前に

●ワイヤレス充電マークシールを剥がしてからお使いください。

このシールを剥がしてお使いください。

LED画面の明るさ設定について

時刻表示画面で「UPボタン」を押すと、LED表示の輝度調整ができます。

ハイライト（明るい）

ミドルライト（中間の明るさ）

ローライト（暗い）

明るさ自動切り替わりON

■明るさ自動切り替わり機能をON(L:ON)にすると、下記の時間に合せて明るさが自動で切り替わります。

7:00～17:59の間、L:1(ハイライト) 18:00～22:59の間、L:2(ミドルライト) 23:00～6:59の間、L:3(ローライト)

ワイヤレス充電について

使い方

①付属のアダプターをACアダプター差し込み口、電源口、それぞれの差し込み口にしっかりと差し込みます。電源が入るとピッと音が鳴って時刻が12:00表示になります。

※バックアップ用電池が入っていない場合は、デジタル表示が全点灯し、数値が0000～9999に点灯→全てのマークが順に点灯した後、音が鳴って時刻が12:00表示になります。

②ワイヤレス充電部の中央に充電する機器を置くと充電が開始します。充電開始は、充電する機器の表示もご確認ください。

※スマートフォンケース、アクセサリ等は外してください。

※バイブレーション機能のある機器を充電するときは、バイブレーション機能をOFFにしてください。振動により機器が動き、充電ができなかったり、落下する恐れがあります。

画面表示

使用状態により、時刻表示の右のマーク(----)が下記のように切り替わります。充電状態は充電する機器の表示もご確認ください。

充電中

充電完了

充電中に本体から機器を離れた場合

充電開始から約5分以上経過し、機器を離れた場合

充電開始から約5分以内に機器を離れた場合

マークが順次動く

通常時刻表示に戻る

●機器により下記の場合もあります。

マークが全点滅(数分間)

マークが全点灯後、通常時刻表示に戻る

●充電開始から約5分以上経過し、機器を離れた場合

内部があたたくくなり温度変化が生じるため、温度、湿度が表示されません。約30分後は通常時刻画面に戻ります。

●充電開始から約5分以内に機器を離れた場合

通常時刻画面に戻ります。

- ワイヤレス充電に対応していない機器は充電できません。
- 正しい位置に置かれていなかったり、位置がずれていると、充電されない場合があります。
- 充電する際、充電する機器以外のワイヤレス充電対応機器を30cm以内に近づけないでください。充電する機器を正しく検出できない場合があります。
- 充電する機器のバッテリーの消耗状態、電波状態によって充電時間は異なります。
- 充電が完了されたら、機器を離してください。
- 充電する機器によっては、満充電にならない場合があります。

省電力モードの設定

時刻表示画面で「DOWNボタン」を押すと、省電力モードのON/OFFの切り替えができます。省電力モードをONにすると、しばらく操作をしないとLED表示が自動的に消灯します。

OFF

ON

LED表示が常時点灯します。

約10秒間操作をしないとLED表示が自動的に消灯します。消灯した状態で、振動(製品をタッチしたり、製品の近くで手を叩く等)を感知するとLED表示が点灯します。

時計の設定について

①時刻表示画面で「SETボタン」を長押しすると、「年」が点滅します。

②「SETボタン」を押すごとに設定箇所の点滅が下記の順に切り替わります。設定箇所を選び、「UPボタン(進む)」、「DOWNボタン(戻る)」を押して設定をします。

年▶月▶日▶12/24時間表示▶時▶分▶アラーム1 ON/OFF▶アラーム1時刻設定▶アラーム2 ON/OFF▶アラーム2時刻設定

平日アラーム ON/OFF▶アラーム3時刻設定▶アラーム3 ON/OFF▶アラーム2時刻設定▶アラーム2 ON/OFF

■設定時、ボタンを長押しすると、数字が早送りできます。

■平日アラームON/OFFの後は時刻表示画面に戻ります。

■どの段階でも約10秒間操作しないと時刻表示画面に戻ります。

12時間(PM)表示点灯

〈例：午後10:38の場合〉

アラームについて

1～3パターンの時刻を設定し、毎日アラームが鳴らすことができます。平日アラームは、ONにすると、週末にアラームが鳴らなくなる機能です。

アラーム時刻設定

〈例：アラームを1パターンのみ設定する場合〉

①時刻表示画面で「SETボタン」を長押しします。「年」が点滅します。

②「SETボタン」を押すごとに設定箇所の点滅が切り替わります。「アラーム1 ON/OFF」を選び、「UPボタン」または「DOWNボタン」で「ON」に設定をします。

③「SETボタン」を押して「アラーム1 時刻設定」画面で、「時」と「分」を「UPボタン(進む)」、「DOWNボタン(戻る)」を押して設定をします。平日アラームを使用する場合は「平日アラームON/OFF」画面でONに設定してください。

※約10秒間操作しないと時刻表示画面に戻ります。

アラーム音の止め方

アラーム音は、どのボタンを押しても止まりますが、放置してもアラームは約1分間続いた後、自動で止まります。

止めたアラームは翌日の同じ時刻にまた鳴ります。（平日アラーム機能をONにしている場合、平日の同じ時刻にまた鳴ります。）

完全に止める場合はアラームをOFFにしてください。

アラームマーク(アラーム1～3がONの時点灯)

ディスプレイモードの設定

時刻表示画面で「SETボタン」を押すと、ディスプレイモードの切り替えができます。

ディスプレイモード1

ディスプレイモード2

「時刻」と「月/日」が自動で交互に切り替わる(手動での操作は出来ません)

※ディスプレイモード1で、省電力モードがONの場合、「時刻」から「月/日」に切り替わった後、LED表示が自動的に消灯します。

常時、「時刻」が表示されます。

■ディスプレイモード1時刻表示

月/日表示

商品の不具合・故障などについては、
まずはお買い上げ店舗様までご相談ください。

製造元 株式会社クレファア

株式会社クレファアフターサービス

〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1

TEL:042-703-1785 FAX:042-700-1106

(土日休日を除く平日10:00～12:00 / 13:00～17:00)

その他

温度・湿度の表示について

温度計・湿度計の計測出来ない数値は下記の表示をします。

	温度	湿度
計測可能範囲	0℃～50℃まで	20%～95%まで
表示内容	計測可能範囲より低い → LL 計測可能範囲より高い → HH	

お手入れについて

- 乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- 時計を長く使用しない時は、電池を電池ボックスから外してください。
- ベンジン・アルコール等の溶剤、ミガキ粉、硬いブラシ等は使わないでください。変色・変形やキズを付ける恐れがあります。

ウェルドラインについて

プラスチック製の時計は、成形時に溶けた樹脂を注入する場所に、素材の特性上、点や線のように残って見える場合があります。これはウェルドラインといって、プラスチック製品に現れる特有のもので、キズ・割れなどではありません。

時刻バックアップ用ボタン電池の交換について

使用ボタン電池は、CR2032です。必ず新しい電池をお使いください。

故障かな？と思った時に

下記の内容を修理依頼の前にお確かめください。解決しない場合は、お買い上げ店またはアフターサービスへお問合わせください。

こんなとき	お調べください
電源が入らない	●A Cアダプターが正しく接続されているか確認してください。
充電ができない	●充電する機器の取扱説明書を確認してください。 ●充電する機器がワイヤレス充電に対応しているか確認してください。 ●充電する機器の置く位置、向きを調整してください。 ●充電する機器が満充電でないことを確認してください。

製品仕様

- 精度 : 平均月差±60秒以内(常温:気温5℃～35℃で使用した場合)
- 使用温度範囲: 0℃～50℃以内
- 温度計測範囲: 0℃～50℃
- 湿度計測範囲: 20%～95%
- 温度計測精度: ±3℃
- 湿度計測精度: ±5%
- 入力 : 9V/2A
- 出力 : 5W/10W
- 使用電池 : 【時刻バックアップ用ボタン電池】CR2032 1個
- ※電池寿命はご使用状況により異なります。
- ※最初に入っている電池は工場出荷時に時計の機能を点検し性能を検査する為のモニター用電池です。この電池は、保証の対象外となります。
- セット内容 : 時計本体、ACアダプター、ボタン電池CR2032(モニター用)、取扱説明書／保証書(本書)

【機能】

- 時刻 : 時・分(12/24時間表示切り替え可能)
- カレンダー : 年・月・日(ディスプレイモード1使用時のみ表示)
- アラーム : アラーム時刻1～3、平日アラームともにON/OFF設定可能。
- ライト : LEDライト
- 省電力モード : ON/OFF設定可能。
- 輝度調整 : 3段階明るさ設定可能。
明るさ自動切り替わりON/OFF設定可能。
- 表示切替え : ディスプレイモードで2種類切替え可能。
- 温度計・湿度計 : 本体に内蔵されているセンサーにより、時計内部の温度を計測、表示します。急激な温度変化などにより、内部センサーの感知に時間がかかった際、温度の計測、表示にも時間がかかる場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

ご使用になられる方や他の方への危害及び財産の損害を未然に防ぐため、下の表示で区分されている内容につきましては、一読してご確認の上必ずお守りください。

	警告 この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意 この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「人的傷害または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

警告

- 電池フタやネジなど小さな部品を使用しております。小さなお子様の誤飲等がない様に取り扱いに十分ご注意ください。
- 心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品をご使用前に医師とご相談ください。
本製品が、ペースメーカーに影響を与える恐れがあります。

- 以下の場合は、感電や火災の原因となることがありますのでご注意ください。**
- 本製品と充電する機器の間に異物(特に金属製のもの)を挟まないでください。異物が発熱し、火傷や火災の原因になります。
 - 本製品の上に充電する機器以外のものを置かないでください。特に金属製のものは発熱し、火傷や火災の原因になります。
 - 布で覆ったり包んだりしないでください。
 - 本製品にシールやテープを貼らないでください。
 - コンセントや電源差し込み口にほこり等がたまると湿気などで絶縁不良となり火災の原因になりますので、定期的に確認をして、乾いた布で拭いてほこりを取ってください。
 - 本体を濡らしたり、濡れた手でコンセントやA Cアダプター、ケーブルに触らないでください。
 - コンセントやコネクタ部分等の内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
 - ケーブルの断線やショートを防ぐ為、コードを持たずに、必ずコンセントやコネクタ部分を持ち、無理な力がかからないようにして、真っすぐ抜き差ししてください。
 - 使用しない時は、A Cアダプターを抜いてください。
 - 電源コードは無理に曲げる、伸ばすを繰り返したり、上に物を置いたり、挟み込んだりしないでください。
 - 電源コードを傷つけたり、改造しないでください。

注意

- 本製品は以下のような場所でのご使用や保管を避けてください。
- 長時間にわたり温度が＋5 0℃以上になる所、直射日光の当たる所や屋外、暖房器具の熱風が当たる所、火気に近い所などや、温度が－1 0℃以下になる所(冬の戸外など)
- 製品の劣化や電池の消耗・劣化に影響があります。
- 長時間の振動のある所、不安定な所。
落下や転倒により、けがや器物を破損する恐れがあります。本製品はガラス素材を使用している為、お客様の手が届く所でのご使用や不安定な場所でのご使用は大変危険ですので避けてください。
- ちりやほこりの多い所や台所など多くの油を使用する所。
空気中に舞い上がったゴミが霧状になった油分と付着し、時計が故障する事があります。
- 浴室など湿気の多い所。また、水のかかる所や加湿器の近くなど。
- 本製品を分解しますと、精度や機能が低下しますので、絶対に分解しないでください。

ご使用上のご注意

警告

【電池について】

- 下記の事を必ずお守りください。電池の使い方を間違えると液漏れや破損の恐れがあり、機械の故障やケガなどの原因になります。また、小さなお子様が誤飲する恐れがございますので、はずした電池は手の届かない場所に置いて頂くようお願い致します。
- 電池を直接はんだ付け、ショート、分解、過熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
 - 万が一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合、きれいな水で洗い流し、目に入った時には水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
 - 電池は飲み込むと、窒息や中毒の恐れがあり大変危険です。幼児の手の届かない所に置いてください。
 - 電池を破棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。
 - この製品に使用している電池は充電式ではありません。無理に充電すると、液漏れ・破損などの恐れがありますので、充電はしないでください。
 - －1 0℃以下や＋6 0℃以上の温度下に放置すると、液漏れしたり寿命が短くなる事がありますので、ご注意ください。

【ライトについて】

- ライト点灯中は凝視しないでください。目に負担をかける場合がございます。

注意

【製品について】

- 充電する機器の取扱説明書を確認してください。
- 本体、付属品は日本国内専用です。海外では使用しないでください。
- 充電中、充電直後は本体があたたかくなりますが、不良ではありません。
- 充電する際、機器に装着しているケース、アクセサリ等は取り外してください。充電ができなかったり、素材によって、変形、変色する場合があります。
- I Cカードや磁気カードなど磁気の弱いものを近づけないでください。磁気や熱の影響でデータが消えたり、壊れることがあります。
- 一度に複数の機器を充電することはできません。
- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからない所で使用、保管をしてください。
- 外装・プリント・夜光塗料は、紫外線により経年劣化致します。ひび割れ・色あせ・変色・プラスチックの劣化、または夜光塗料の能力低下などの恐れがありますので、ご了承ください。
- 本製品の表面は、木目調シートです。直射日光、水分、乾燥を避けて保管、ご使用ください。
- 本製品は業務用ではありません。
- 本製品は必ず屋内でお使いください。

アフターサービスについて

- 保証期間中のアフターサービスについては、保証規定をご確認の上お買い上げ店にご相談ください。保証期間経過後の修理については、お買い上げ店またはお近くの取扱店にご相談ください。保証期間中は原則的に修理が可能ですが、保有パーツの在庫が無くなった場合など、修理をお断りさせて頂くこともございますのでご了承ください。
- 修理の時、部品、その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させて頂いたく事もありますのでご了承ください。
- 実際に修理が可能かどうかはご使用の状態により異なり、精度などは通じらない場合もあります。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他に買い上げ店と修理工場との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理内容によっては修理代が標準小売価格を上回る事もございますので、修理依頼の際には取扱店様とよくご相談の上ご依頼ください。

免責事項

下記の内容について、弊社はいかなる責任、保証をいたしません。ご了承の上、ご使用ください。

- 万が一、本製品の使用中に機器のデータ内容が紛失、破損した場合。
- 本製品に近づけたり、乗せたI Cカードや磁気カードなどのデータ内容の紛失、破損。
- 本製品の上に置いたスマートフォンケースやアクセサリ等の変形、変色。
- 充電する機器による充電状況やバッテリーの劣化による充電性能や充電時間の変化。
- 充放電サイクルによる、充電する機器のバッテリーの劣化。

保証規定

保証書及び本保証規定に記載した内容によりこの製品を保証致します。

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間中、正常なご使用状態において、万一故障が発生した場合は、本保証規定によりお買い上げの日より1年間無償で修理・調整させて頂きます。本保証書と現品をお買い上げ店にご呈示ください。
- 保証期間中であっても、下記の場合には有償となりますのでご了承ください。
 - ① 誤ったご使用またはお取扱い上の不注意による故障。
 - ② 火災・水害・地震、その他の天災地変による故障。
 - ③ 分解による故障・不具合
 - ④ ご使用中に生じた外装・外観上の変化
※ケース・ガラスのキズ、色落ちなど
 - ⑤ 保証書のご呈示がない場合、あるいは保証書にお買い上げ店名・捺印・お買い上げ年月日の記入が無いなど、記入事項に不備がある場合。

- 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。
- 修理の時、ケース・ガラスなど、パーツについては、一部代替部品を使用する場合がございますのでご了承ください。
- 最初に入っているモニター用電池、電池切れによる電池交換などは保証の対象外となります。
- 付属品については、当製品専用となります。他製品での使用による不具合や故障等については、一切の保証は致しません。
- ☐ ご記入頂いたお客様の情報は、保証期間内のアフターサービス、及びその後の品質向上の為に利用させて頂く場合がございますので、ご了承承願します。
- ☐ この保証書により保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

製品型番	無効無効無効無効
お買い上げ日	無効無効無効無効
お客様氏名	無効無効無効無効
お客様住所	無効無効無効無効
ご連絡先電話番号	無効無効無効無効
販売店印	無効無効無効無効

※保証期間は買い上げ日より1年間です。