

安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用になられる方や他の方への危害及び財産の損害を未然に防ぐため、下の表示で区分されている内容につきましては、一読してご確認の上必ずお守りください。

⚠ 危険 この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「死亡または重傷などを負う可能性が想定され、その切迫の度合いが高い内容です。

⚠ 警告 この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意 この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「人的傷害または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

⚠ 危険

- 水にぬらさないでください。
→液体が入ると内部でショートして故障、発熱、発火、破裂、ケガの原因となります。
- 分解や改造をしないでください。
→発熱、発火、破裂、ケガの原因となります。
- 火中に投入したり加熱しないでください。
→発熱、発火、破裂、液漏れの原因となります。
- 金属性のアクセサリーなどと一緒を持ち運んだり保管しないでください。
→端子がショートして故障、発熱、発火、破裂、けがの原因となります。
- 入力と出力を逆に接続しないでください。
→ショートして故障、発熱、発火、破裂、けがの原因となります。
- USB端子以外から電源をとらないでください。
→給電はPSEマーク付きのACアダプターを使用してください。それ以外の電源では、故障、発熱、発火、破裂、感電、の原因となります。
- 暑い日の車内や直射日光の強い場所、火やストーブのそばなど、高温になる場所に置かないでください。
→変形、故障、やけどの原因となります。

⚠ 警告

- 使用中や保管中に発熱・変色・変形・異臭・異音などの異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。
→発火、破裂、液漏れ、ケガの原因となります。
- 防水機能はありません。風呂場などの湿気の多い場所での使用や、濡れた手で使用しないでください。
→発熱、感電、故障の原因となります。
- 小さなお子様の手の届かない場所でご使用、保管してください。
→感電やケガの原因となります。
- 落下や踏みつけたりして強い荷重や衝撃を与えないでください。
→液漏れ、発熱、発火、破裂、故障やケガの原因となります。
- 重い物や可燃物を載せたり、毛布などで覆ったり包んだりしないでください。
→液漏れ、発熱、発火、破裂の原因となります。
- 電子レンジなど加熱調理機器や高压容器に入れないでください。
→発熱、発煙、発火の原因となります。
- お子様を使用するときは、保護者が正しい使い方を十分に教えてください。使用中も安全に使用しているか、ご確認ください。
→感電やケガの原因となります。
- 引火、爆発の可能性がある場所では使用しないでください。
→爆発、火災の原因となります。

- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
→発熱、発火、破裂、液漏れの原因となります。
- 本体や端子に金属などを差し込まないでください。
→故障、発熱、感電の原因となります。
- 本製品の上にワイヤレス充電対応機器以外のものを置かない、またコイル部分に金属製のものを置かないでください。
→火災、感電、やけどの原因となります。

⚠ 注意

- 落下しやすい場所や磁気ほこりの多い場所に置かないでください。
→発熱、発火、破裂、液漏れ、ケガの原因となります。
- 0～39度の範囲内で充電してください。
→この範囲外での充電は故障、液漏れ、発熱、破裂の原因となります。
- 無理な負荷をかけない。
→変形して、発熱、発火、破裂、故障、液漏れの原因となります。
- 破損したケーブルや充電器は使用しないでください。
→発熱、発火、感電、故障などの原因となります。
- コネクターにほこりや汚れなどが付着している場合、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。
→発熱・発火の原因となります。
- ケーブルやACアダプターは、根元まで確実に差し込んでください。
→差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因となります。
- ICカードやアナログ時計の側で使用しないでください。
→故障や時計のスレの原因となります。

お手入れの仕方

本体の汚れは、柔らかく乾いた布でふきとってください。
※ベンジン・シンナー・アルコール等はご使用しないでください。

故障かな？と思った時に

正常に作動しない場合は、修理依頼の前に以下の事を確かめてください。

こんなとき	症状	対処
スマートフォンが充電部分に付かない	MagSafeに対応していない	ご使用のスマートフォン及びケースがMagSafeに対応しているかご確認ください。
接続した機器が充電できない	LEDが点滅している	安全保護装置が作動している為、しばらくおいてから使用してください。
	使用温度範囲を超えている	使用温度範囲に戻ったら充電してください。
	ケーブルが端子に十分に接続されていない	端子の接続を確認してください。
	MagSafeに対応していない	接続した機器がMagSafeに対応しているかご確認ください。
同時に複数の機器が充電できない	充電に対する電力不足	十分な出力のType-C出力ACアダプター等に接続してください。出力ワット数15W以上を推奨
本体があたたかい	放電中・充電中は若干熱を発生します。充電直後はあたたかいままでも異常ではありません	しばらくおいて冷ましてからご使用してください。
接続した機器が100%フル充電にならない	接続したスマートフォンの充電システムでフル充電にできない	お使いのスマートフォンの取り扱い説明書を確認してください。
	接続した機器の充電電池の劣化が考えられます。	機器の充電電池残量、寿命をお調べください。

製品仕様

■型番	: CWS01
■サイズ	: 幅 約76.6 × 高さ 約133 × 奥行き 約98 mm
■重量	: 約200g
■セット内容	: 本体、Type-Cケーブル1本、取扱説明書・保証書(本書)
■定格入力	: Type-C PD18W (DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
■定格出力	: iPhone 5W, 7.5W, 10W, 15W : Air Pods 5W Max : Apple Watch 2.5W Max
■使用温度	: 0～40℃
■生産国	: 中国