



BQ-12



本製品は屋内使用専用です。直射日光・風雨にさらされる場所ではご使用になれません。

原産地:香港 / 使用電池:単三電池1本 / デジタルクォーツ(非防水・ドイツ製)

設定方法

■1. 時間設定

時計裏面の電池ボックスを開け、単3電池のプラスマイナスを確かめて正しい方向に入れて下さい。つぎに、裏面の時刻つまみ(緑のダイヤル)を回して時間を合わせてください。

■2. カレンダー設定

時刻設定完了後、カレンダーを下記の順に裏面のレバーで手動にて合わせて下さい。

① 日付 → ② 曜日 → ③ 月



月を合わせる際、年を調整します。右上部分(月)の隣の小さな窓の数字を合わせて下さい。月を手動で回転させると数字も同時に変更されます。これによりうるう年も自動的にカレンダーが調整されます。

小窓の数字	年	年	年	年
1	2025	2029	2033	2037
2	2026	2030	2034	2038
3	2027	2031	2035	2039
うるう年 → 4	2028	2032	2036	2040

■文字盤中央のシャフト脇にある丸い小窓は午前・午後を表します。

白表示での「12時」は午後12時(昼)、黒表示での「12時」は午前0時(深夜)を意味します。

(注)表示は急に変わらず徐々に変わっていきます

時間 →	●	●	◐	○	○	○	◐	●
	12AM	3AM	6AM	9AM	12PM	3PM	6PM	9PM

⚠️ ご使用上のご注意

※電池残量が少なくなると、秒針の動きが鈍くなったり、一点で止まったり、震えるような動きをするようになります。このような場合は、新しい電池と交換して下さい。

日付の切り替わり誤差について

本製品は、時計の深夜12時付近で自動的に日付・曜日のカレンダーが切り替わります。

この機能はアナログ時計と「複数の歯車」で連動して日付が切り替わる関係上、日付が切り替わるタイミングは個々により差があります。

誤差については、「12時丁度から±数分～10数分以内のズレ」は許容範囲となっており、不具合ではありませんので、あらかじめご了承下さい。