

取扱説明書・保証書

デジタル

Instruction Number
G-D12d

CREPHA X Design

保証書
guarantee

お買い上げ日

〒 TEL

住所

店名

〒 TEL

ご住所

お名前【ふりがなもお願い致します】

商品名・型番

お客様記入欄

お買い上げ店名


様

ボタンと表示 Buttons and Displays

本説明書に出てくる各ボタンは、以下の図を参照して下さい。
●ケースデザインは一例です●
また、文字のデザインや色はモデルによって異なります。




現在時刻モード
Normal Time Mode




日付表示モード
Date Mode



アラームモード
Alarm Mode



クロノグラフモード
Chronograph Mode



※最大計測時間は、1/100秒計測で29分59秒99。29分59秒99以降は1/1秒計測で23時間59分59秒。23時間59分59秒以降は0に戻って計測します。

※()内は1/1秒計測

●この図は説明用で実際の状態を示したものではありません●

ELライトの使い方 EL Light

Aボタンを押すと【ELライト】が点灯し、約3秒後に自動的に消えます。

●ELライトを多用すると、電池寿命は著しく短くなりますのでご注意ください。

Electro-Luminescent-Light

エレクトロ・ルミネッセント・ライトは電池の電圧が低くなると明るさが低下します。また、ELライトは点灯時間の累積で、徐々に明るさが弱くなる特性を持っています。

●ご使用中にELライトが暗くなった時は、まず電池を新しい物に交換して下さい。電池を交換しても暗すぎる場合は部品の交換となります。有料にて申し受けます。

修理について

保証期間中のアフターサービスについては、お買い上げ店にご相談ください。保証期間経過後の修理については、お買い上げ店またはお近くの取扱店にご相談ください。修理用品の在庫が無くなった場合など、修理をお断りさせて頂くこともございますのでご了承願います。

※修理用品とは作動に必要な時計本体の部品です。実際に修理が可能かどうかはご使用の状態により異なり、時計精度などは元通りにならない場合もあります。修理内容によっては修理代が標準小売価格を上回る事もございますので、修理依頼の際には取扱店様とよくご相談の上ご依頼ください。

製造元 株式会社クレファ-
〒104-0041 東京都中央区新富1-15-3新富ミハマビル3F


株式会社クレファ-アフターサービス
〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1
TEL:042-703-1785 FAX:042-700-1106
(土日休日を除く平日10:00~12:00 / 13:00~17:00)

時間/カレンダーの合わせ方 How to Set the Time / Calendar

時刻合わせは、電話の時報サービス117が便利です。

Bボタンを押して現在時刻モードにして下さい。

下図を参照して各ボタンを使って下さい。




クロノグラフの使い方 How to Use the Chronograph

1/100秒単位で29分59秒99まで計測できます

29分59秒99を超えると、1/1秒単位で23時間59分59秒まで計測できます。23時間59分59秒を超えると、0に戻って計測を続けます

Bボタンを押してクロノグラフモードにして下さい。下図を参照して各ボタンを使って下さい。

Standard measurement 通常計測



●どの段階でもBボタンを押せば、他のモードに切り替わります。計測中に他のモードに切り替えた場合は、そのまま計測を続けます。

クレファ-ウォッチ保証規定 Guarantee Regulation

本保証書は日本国内に於いてのみ有効です。
This guarantee is valid only in Japan.

本保証書に記載した内容によりこの時計を保証致します。
●保証期間はお買い上げ日より1年間です。

■保証期間中に正常なご使用状態に於いて、万一故障が発生した場合には、本保証規定によりお買い上げの日より1年間無償で修理・調整させていただきます。本保証書と現品をお買い上げ店へご呈下下さい。

■保証期間中であっても、下記の場合には有償となりますのでご了承下さい。

- ①誤ったご使用またはお取り扱い上の不注意による故障。
- ②火災・水害・地震、その他の天災地変による故障。
- ③不適当な修理や改造による故障。
- ④ご使用中に生じた外装・外観上の変化(ケース・ガラス・リュウズ・バンドのキズ、色落ちなど)
- ⑤保証書のご呈示がない場合あるいは保証書にお買い上げ店名・捺印・及びお買い上げ年月日の記入がないなど記入事項に不備がある場合。

■保証書は再発行できませんので、大切に保管して下さい。

■修理の時ケース・文字盤・針・ガラス・リュウズ・バンドなどについては、一部代替部品を使用する場合がございますので、御了承下さい。

■最初に入っているモニター用電池、バンドの損耗、電池の消耗による電池交換などは保証の対象外となります。

■取扱説明書の【修理について】の項に、部品の保有期間・修理可能期間などの説明がありますのでご覧下さい。

□ご記入頂いたお客様の情報は、保証期間内のアフターサービス及びその後の品質向上の為に利用させて頂く場合がございますので、ご了承願います。

□この保証書により保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

この度はクレファ-ウォッチをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。お客様の選ばれた時計を末永く御愛用頂ける様に、この取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使い下さいますようお願い申し上げます。なお、この保証書はお手元に保管して、必要に応じてご覧下さい。

製品仕様 Specification

- 時間精度 月差±30秒以内
(25℃において携帯した場合)
※機種により異なる場合は、タグ等に記載します。
- 作動温度範囲 10℃~40℃
- 電池寿命 約2年(新品の正常な電池使用時)
※最初に入っている電池は動作確認用です。
- 使用電池 CR2025(対象品番号 TEV-2506, 2507)
※機種により異なる場合は、タグ等に記載します。
- 表示内容 ①時刻・月・日・曜日
②クロノグラフ機能
※最大計測時間: 29分59秒99
1/1秒計測: 23時間59分59秒
③アラーム/チャイム(時報)機能
④12/24時間表示
- ELライト
- 外観・機能など全ての仕様は、改良等の為予告なく変更になる場合があります。

安全上の注意 WARNING and CAUTION

■ご使用になられる方や他の人への危害及び財産の損害を未然に防ぐため、下の表示で区分されている内容につきましては一読してご確認の上、必ずお守り下さい。

警告
WARNING

注意
CAUTION

この表示の欄は、表示内容と異なる使い方をした時に「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、表示内容と異なる使い方をした時に「人的傷害または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

