

取扱説明書／保証書

- 製品や説明書の内容は改良などのため予告なしに変わる事があります。
- この時計によって生じたいかなる支出・損益、その他の損失に対しては一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。
- この取扱説明書は許可なく変更・複製しないでください。

時間の合わせ方



※図のデザインは一例です。
ケースや文字盤はモデルによって異なります。

目→日 リューズ

秒針付きモデルの場合、製造精度上秒針が文字盤の目盛りと合わない場所がありますが、時計の性能への影響はありません。秒針が12時の位置に来たら、リューズを引いて秒針を止め、リューズを回して時間を合わせます。数分進めてから逆に針を戻し正しい時刻に合わせます。時報サービス等に合わせてリューズを押し込みます。

製品仕様

精度 平均月差±30秒以内(気温25°Cで使用した場合)

防水性について

△ 警告

- 非防水・日常生活用防水(3~5気圧)の時計は、水の中に入れてしまう様な環境での使用はできません。
- 日常生活用強化防水(10~20気圧)の時計は、飽和潜水/空気潜水では使用できません。
- 防水構造の時計でもシャワーや入浴等の温水では使用しないでください。

防水性能表

性能	非防水	日常生活用防水	日常生活用強化防水
気圧 (BAR)	-3	5	10 20
洗顔や雨など、一時にかかる水滴	×	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
家庭の水やりや雨など	×	×	○ ○ ○ ○
水泳や水仕事など、長時間に水にかかる場合	×	×	○ ○ ○ ○
空気ボンベを使用しないハキンダンブリング	×	×	○ ○ ○ ○

※気圧の数値は、ケースの裏や文字盤に、下記のように表記されています。(記載がないものが、非防水の時計です。)

気圧を表示する例) WR · BAR
表記例) · WATER RESISTANT
· WATER RESIST

※防水性能にはバンドは含まれません。

△ 注意

- リューズは常に完全に押込んだ状態(通常位置)でご使用ください。
- 水中あるいは水がついたままではリューズ及びボタン操作をしないでください。内部に水分があり、防水不良、故障の原因となります。
- 非防水時計については一時的にかかる水滴(洗顔時の水はね雨など)や汗にもご注意ください。万一、水や汗で濡れた場合は乾いた柔らかい布で水分を拭き取ってください。
- 防水構造の時計でも、勢いのある水道の水を直接あてる等のことは避けてください。防水性能による水压がかかり、防水不良や故障の原因となる場合があります。
- 日常生活用強化防水時計(10~20気圧防水)の場合、海水に浸かった後は、ケースについて海水を真水で良く洗い落とし、洗った後はサビ等が出ないように拭き取り乾燥させてください。

○時計内部には多少の湿気があり、外気が時計内部の湿気よりも低い時などにガラス面がさわる事があります。もりが一時的な場合は障壁ではありませんが、もりが長時間見えなかったり、時計内部に水が入っている場合は、そのまま放置せずにお買い上げ店にご相談ください。

磁気・衝撃・振動・温度について

磁気: 磁石など、磁力のある物に近づけないでください

※電磁波により発生する磁界にも影響を受ける場合がありますので、強い磁界を発生する器具には、近づけないでください。
○磁気の影響を受けると進み遅れが生じ、「磁気振しき」が必要になります。詳しくはクリアーファースターハンドルへお問合せください。

衝撃: 電子スポーツによる影響はありません

○床に落とす、ぶつけ等の激しい衝撃を受えないでください。
ガラスが割れたり、故障の原因になります。

振動: 乗物等の軽い振動による影響はありません

○オートハイドなど強い振動が加えられた場合に、一時的に遅れる事があります。

温度: 40°C以上または10°C以下の場所では精度を保証できません

○直射日光が長時間あたる所、高溫になる所、寒い所に置かないでください。

○温度の影響で進み遅れが生じる事がありますが、常温に戻れば元の精度に戻ります。

夜光(蓄光)塗料について

○時計の夜光には蓄光性塗料を使用しております。この塗料は性質上時間の経過とともに輝度が弱まります。

薬品について (水銀・化学薬品・シンナー・ガソリン・各種溶剤・またはそれを含む薬品類など)・ガスなど

上記薬品が触れる事により、ケース・バンド・文字盤の変色・変形・破損する場合がありますので、充分ご注意ください。

電池について

○お客様自身で電池交換をしないでください。万一、ご自分で交換した際の作業により生じた事故・故障・防水不良等は保証の対象外となります。

○電池交換は必ず、お買い上げ店または時計専門店に御用命ください。

○-10°C以下や+60°C以上の温度下に放置すると、液漏れしたり寿命が短くなる事がありますので、ご注意ください。

○万が一飲み込んだ場合は、体に害がある為、直ちに医師にご相談ください。

電池の消耗などについて

○電池は自然放電によても少しずつ消費していきます。

○止めである時計を動かす際、すぐに針が動くように回路には常に微弱電流が流れることになっています。(針を止めている間も電池は消耗します。)

○電池が切れてしまう状態で時計を長時間放置すると、故障の原因になりますので早めの交換をおおすすめします。

○最初に入っている電池は、時計の機能や性能を検査・確認する為のモニタ用電池です。この電池は保証対象外の為、電池交換は有償となります。

色落ち(皮革その他の素材・カラーバンド)

上記素材は、変色・色落ちする場合がありますのでご注意ください。また水分が付着しないようご注意ください。

ケースやバンドのお手入れ

○汚れたままでにしておくと、サビや汚れが生じる事があるので、柔らかい吸湿性の良い布で拭き取り、常に清潔にしてお使いください。

○万が一肌などに異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

アフターサービスについて

○保証期間中のアフターサービスについては、保証規定をご確認の上お買い上げ店にご相談ください。保証期間経過後の修理については、お買い上げ店またはお近くの取扱店にご相談ください。保証期間中は原則的に修理が可能ですが、保有/有りの在庫が無くなってしまった場合など、修理をお断りさせていただくことがあります。

○修理の時、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただきありますのでご了承ください。

○実際に修理が可能かどうかはご使用の状態により異なり、時計精度などは元通りにならない場合があります。

○保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他にお買い上げ店と修理工場との間の往復運賃・諸費用をお客様ごとに負担願います。修理内容によっては修理代が標準小売価格を上回る事もございますので、修理依頼の際には取扱店様とよくご相談の上ご依頼ください。

保証規定

保証書及び本保証規定に記載した内容によりこの時計を保証致します。

■ 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■ 保証期間中、正常なご使用状態において、万一故障が発生した場合は、本保証規定によりお買い上げの日より1年間無償で修理・調整させて頂きます。本保証書と現品をお買い上げ店にご呈示ください。

■ 保証期間中であっても、下記の場合には有償となりますのでご了承ください。

① 訓ったご使用またはお取扱い上の不注意による故障。

② 火災・水害・地震、その他の天災地変による故障。

③ 分解による故障・不具合

④ ご使用中に生じた外装・外観上の変化
※ケース・ガラス・リューズ・バンドのキズ、色落ちなど

⑤ 保証書のご呈示がない場合、あるいは保証書にお買い上げ店名・捺印・お買上げ年月日の記入が無いなど、記入事項に不備がある場合。

■ 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。

■ 修理の時、ケース・文字盤・針・ガラス・リューズ・バンドなど、バッテリーについては、一部代替部品を使用する場合がございますのでご了承ください。

■ 時計本体以外のパーツ(ベルト・フックなど)は保証の対象外となりますのでご了承ください。

■ 最初に入っているモニタ用電池、バンドの損耗、電池切れによる電池交換などは保証の対象外となります。お買上げ後、電池が切れた際には時計専門店・クリアーファースターハンドルへご相談ください。

□ ご記入頂いたお客様の情報は、保証期間内のアフターサービス、及びその後の商品品質向上の為に利用させて頂く場合がございますので、ご了承願います。

□ この保証書により保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。