

弊社製品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。

本製品は、一つずつ手作業で加工・生産をしております。ハンドメイドならではの風合いをお楽しみください。ハンドメイドの為、溶接や接合部の仕上げ・色合い等は、個々に異なる風合い仕上げてございます。ご使用になる前に以下の内容をお読みいただき正しくご使用ください。

- 金属部分は湿気や汗や皮脂などで変色する事がありますので、柔らかい吸湿性の良い布でふき取ってこまめなお手入れを心掛けてください。
- 中に入れる写真等はガラス面に合わせてカットするか、小さめの場合は裏側にテープ等を貼り、ずれ落ちないように固定してください。

お取扱上のご注意



この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「人的傷害または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



- 金属をサビから守るため、中にシリカゲルの小袋が入っています。小さなお子様の誤飲等がない様に取り扱いに十分ご注意ください。

くちにいれない



本製品は以下のような場所でのご使用や保管を避けてください。

- 本製品はガラスを使用していますので、落下や、硬いものにぶつけるなどしますと、ケガや破損の原因となりますので、お取り扱いにご注意ください。万一破損した場合は直ちにご使用を中止してください。
- 窓際、直射日光の当たる温度変化の激しい場所での設置は、製品の変形・変色・カビや、中に入れる写真の変色・変形の原因になる恐れがございますので、ご注意ください。
- 吊り下げタイプの鏡や写真フレームは、振動のある場所や不安定な場所での設置や確実に重さに耐えられる壁面金具以外への設置は大変危険ですので、十分ご確認ください。
- 開閉部分のある製品については、つまみをスライドして開閉し、つまみを確実に止めてからご使用ください。万一つまみが外れて開くことで、怪我や破損をしないようご注意ください。
- フレームは金属を使用しているため、置く場所によっては底面で傷をつける場合もありますので、ご注意ください。製品の角部分の加工については注意して製造しておりますが、小さなお子様が触れて思わぬケガをすることもございますので、お子様の手に触れないようご注意ください。
- 雨や水のかかる場所、浴室など湿気が多い場所、濡れた手で触れた時には、サビ・変色・カビの原因となりますので、十分水気をふき取ってからご使用下さい。
- 開閉部のヒンジはしっかりと固定されていますが、過度の力で押し上げたりしますと破損することもございますので、お取り扱いにご注意ください。

- 以下のタイプの製品は図のようにご利用ください。



ヒンジ

スタンドタイプ

裏面のスタンドは、止まるまで開いてご利用ください。途中までの場合、倒れることもございますのでご注意ください。ただし、過度に開いてガラス面を破損しないようご注意ください。



スタンド

ダブルタイプ



90 ~ 120°

広げてのご利用は、おおよそ90° ~ 120°程度でのご利用をお勧めします。