


レフリーウォッチ 取り扱い説明書/保証書

この度はお買い上げ頂き誠にありがとうございます。お客様の選ばれた時計を末永く御愛用頂ける様に、この取り扱い説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。なお、この保証書はお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

各部の名称と機能


本説明書中に出てくる各ボタンは、下の図を参照してください。
図は一例です。色や表示内容がモデルにより異なる場合がございます。

※各モードでの設定の際にボタンの反応が悪い場合は1度、時間をあけてから再度ボタンを押してください。



モードの種類と切り替え操作について


⑧ボタンを押すと「時計モード」→「レフリーウォッチモード」→「アラームモード」と、モードの変更ができます。




日時設定について

時計モード画面の見方

通常時：曜日	MON : 月曜	THU : 木曜	SUN : 日曜
設定時：タイムゾーン	TUE : 火曜	FRI : 金曜	
「時計モード」のタイムゾーンの表示箇所は通常時の場合、曜日の表示となります	WED : 水曜	SAT : 土曜	




時間の設定方法




レフリーウォッチモードご使用方法について

レフリーウォッチモード画面の見方



レフリーウォッチモードの設定方法

1分間操作が確認されない場合、その段階のセッティングが自動的に反映されます。



●時間設定範囲/表示範囲






設定可能カウントダウン時間：00~99分00秒
表示可能カウントアップ時間：00~99分59秒
設定可能ハーフタイム休憩時間：00~99分00秒
表示可能ロスタイル休憩時間：00~99分59秒

※最後の試合/ピリオドが終了次第、時計は自動的に止まります。
⑥ボタンを約3秒間長押ししてリセットしてください。
その際、設定したゲーム時間はクリアされません。

ゲームでの使い方

- ①⑥ボタンを押してレフリーウォッチモードを表示します。

- ②1stピリオドのカウントを開始します。



- 同じ設定でカウントダウンを再度行う場合、②ボタンを長押しし、「1P」表示に戻してから上記の②~⑦の手順を繰り返して設定します。
- ゲーム進行中に②ボタンを押すとロスタイルが追加され、10秒毎に5秒の電子音で時計が止まっていることをお知らせします。
 - 電子音が鳴っている際にボタンを押すことによって、電子音を中断することができます。
 - カウントダウンの時間に従った緑色のゲージで時間経過を見る事が出来ます。
 - 設定した試合時間のカウントダウンが「00:00」になると10秒間の電子音でお知らせします。
 - レフリーウォッチモードで時間を動かしている最中に1秒間②ボタンを押し、他の機能を使用してもレフリーウォッチモードのタイマーは継続して動いています。カウントダウンが動いている最中、又はストップ時、数秒間②ボタンを押すことによりゲームの設定が確認できます。※注意：②ボタン3秒以上押すと全てのゲームがリセットされ、初期設定に戻ります。

